

Általános Asztali/Konyhai Üvegáru, Gépi Csiszolással (70134999) Útmutató

Figyelem: A termék címkéjén és a gyártó által biztosított, egyedi utasítások mindig elsőbbséget élveznek!

Általános Használati Útmutató

Hőmérséklet és Hőhatás

- **Hősokk: Alapvető tilalom!** Kerülje a hirtelen és szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat, mivel ez az üvegáru nem hőálló típus. A hősokk (pl. forró folyadék beleöntése, hideg üveg meleg mosogatása) az üveg töréséhez, repedéséhez vezethet.
- **Sütő/Tűzhely/Mikró: Tilos** sütőben, tűzhelyen vagy mikrohullámú sütőben használni, kivéve, ha a gyártó a terméken ezt kifejezetten engedélyezi. Ezen eszközökben történő használat az üveg széttörését okozhatja.
- **Fagyasztás:** Ne tegye ki a terméket extrém hidegnek vagy fagyasztásnak, különösen akkor, ha folyadékot tartalmaz. A fagyás okozta tágulás a törést idézheti elő.

Kezelés

- **Gépi Csiszolás:** A gépi csiszolással készült mintázat vagy szél sérülékenyebb lehet. Óvatosan kezelje, és kerülje a csiszolt részek ütődését, karcolódását.
- **Élelmiszerbiztonság:** Csak olyan termékeket használjon élelmiszerrel érintkezve, amelyek rendelkeznek a hivatalos élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó jelöléssel (pl. pohár/villa szimbólum).

Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

Tisztítás és Karbantartás

- **Mosogatógép:** Ha a gyártó engedélyezi, mosogatógépben mosható. Azonban a gépi csiszolás miatt javasolt a **kézi mosás** a karcok és a mattulás elkerülése érdekében. Ha mosogatógépet használ, kerülje az érintkezést más fém vagy kerámia tárgyakkal, és használjon alacsony hőmérsékletű programot.
- **Kézi mosás:** Használjon meleg vizet és enyhe mosogatószeret. A csiszolt felületeket finoman, puha szivaccsal tisztítsa.
- **Karcolások Kerülése: NE** használjon fém dörzsszivacsot, durva kefét vagy erős súrolószeret, mert ezek visszafordíthatatlanul károsítják a csiszolt felületet és az üveget.

Biztonsági Ellenőrzés

- **Törésveszély:** Rendszeresen ellenőrizze az üvegáru szélét (különösen a csiszolt részeket) és fenekét. A legapróbb letörés vagy repedés esetén is azonnal cserélje ki a terméket, mert a sérült üveg a későbbiekben könnyebben szétrepedhet.
- **Törött üveg:** SOHA ne használja a terméket, ha bármilyen sérülés látszik rajta, mert balesetveszélyes.

Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
Pohár és villa	Élelmiszerrel való érintkezésre engedélyezett (Food Safe).
Áthúzott tűz/láng	Nem tehető tűzhelyre/nyílt lángra.
Áthúzott hullámok	Nem használható mikrohullámú sütőben (kivéve, ha a gyártó engedélyezi).
Tálak vízcseppekkel	Mosogatógépben mosható (gyakran csak alacsony hőmérsékleten, kézi mosás ajánlott).