

Medence Hőmérő Digitális Útmutató

Figyelem: A termék címkéjén és a gyártó által biztosított, egyedi utasítások mindig elsőbbséget élveznek!

Általános Használati Útmutató

Használat és Mérés

- **Merítés:** A hőmérőt csak a gyártó által megengedett mélységig merítse be. Győződjön meg róla, hogy a **vízáró tömítés (O-gyűrű)** szilárdan a helyén van a víz behatolásának elkerülése érdekében.
- **Hőmérséklet-tartomány:** Kizárólag a hőmérőn feltüntetett mérési tartományon belül használja. A fagyáspont alatti vagy túlzottan magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat a kijelzőben vagy az elektronikában.
- **Mérési idő:** A stabil, pontos érték eléréséhez hagyja a hőmérőt elegendő ideig a vízben (általában 1-5 perc), hogy alkalmazkodjon a vízhőmérséklethez.

Napfény és Vegyszerek

- **UV-sugárzás:** Ha nem használja, vegye ki a vízből, és tárolja árnyékos helyen. A hosszan tartó, erős napfény (UV-sugárzás) a készülék műanyagának elszíneződését, ridegkedését és a digitális kijelző károsodását okozhatja.
 - **Vegyszerek:** Kerülje a **medence vizén kívüli** agresszív, erős vegyszerekkel való közvetlen érintkezést (pl. hígítatlan klór, savas tisztítószer), mert ezek károsíthatják a műanyag burkolatot és a kijelző felületét.
-

Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

Tisztítás és Karbantartás

- **Tisztítás:** A hőmérő külső felületét rendszeresen tisztítsa meg meleg vízzel és enyhe szappannal, hogy eltávolítsa a vízkőlerakódást, algát vagy a medencevegyszerek maradványait. **Kerülje a dörzsölést** és az oldószereket.
- **Akkumulátor/Elemcsere:** Az elemtartó fedelének felnyitásakor fokozottan ügyeljen arra, hogy a **tömítés tiszta és sértetlen** legyen. A tömítést mindig ellenőrizze és helyesen tegye vissza, mielőtt a hőmérőt újra vízbe meríti, a beázás elkerülése érdekében. Használat után mindig megfelelően zárja vissza a fedelet.

Biztonsági Ellenőrzés

- **Sérülés:** Rendszeresen ellenőrizze a műanyag burkolatot és a kijelzőt **repedések, törések vagy jelentős karcolások** szempontjából. Egy sérült ház beázáshoz és az elektronika meghibásodásához vezet.
- **Kijelző:** Győződjön meg róla, hogy a digitális kijelzőn minden szegmens megfelelően látható. Ha a kijelző elhalványul, ez az **elemek cseréjének** szükségességét jelzi.

- **Vízmentesség:** Ha gyanítja, hogy a készülék beázott (pl. kondenzvíz a kijelző alatt), azonnal vegye ki a vízből, vegye ki az elemeket, és hagyja teljesen kiszáradni.

Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
Csepp/Hullám	Vízálló/Vízbe meríthető.
Akkumulátor ikon	Elemcsere szükségessége.
Óra ikon (esetlegesen)	Automatikus kikapcsolás funkció.
Kukás kuka áthúzva	Ne dobja a háztartási hulladékba (elektronikai hulladék).