

# **Utcai, Háztartási Seprők, Kefék (96039091)**

## **Útmutató**

**Figyelem:** A termék címkéjén és a gyártó által biztosított, egyedi utasítások mindig elsőbbséget élveznek!

---

### **Általános Használati Útmutató**

#### **Alkalmazás és Felhasználás**

- **Seprők:** Az utcai seprűket csak durva felületekre (aszfalt, beton, térkő) használja. A beltéri, puha sörtéjű seprűket kizárólag beltéri, érzékeny felületekre (parketta, laminált padló). **Soha ne használja az utcai seprűt beltéren** a szennyeződések, baktériumok behurcolásának elkerülése végett.
- **Kefék (Cipő/Ruha):** Használjon **külön kefét** a durva tisztításhoz (pl. cipőtalp sárának eltávolítása) és **külön, puha kefét** a finom felületek (pl. kényes ruhák, bőrcipők) ápolásához, hogy elkerülje a karcolást.
- **Vegyszerek:** Kefék használatakor (pl. tisztítószerek felvitelére) csak olyan vegyszereket használjon, amelyek nem károsítják a kefe testét (pl. műanyagot vagy fát) és a sörtéket. Kerülje a hosszú áztatást erős vegyszerben.

#### **Hőmérséklet és Védelem**

- **Hővédelem:** Kerülje a kefék és seprők közvetlen lánggal, fűtőtesttel vagy forró felülettel való érintkezését, ami a sörték deformálódását vagy a fa/műanyag részek károsodását okozhatja.
- **UV-sugárzás:** A kerti és utcai seprűket (amelyek jellemzően műanyagból készültek) tárolja **árnyékos helyen**, amikor nem használja. A hosszan tartó UV-sugárzás ridegíti és gyengíti a műanyag és a szintetikus sörtéket.

---

### **Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató**

#### **Tisztítás és Karbantartás**

- **Seprők/Kefék (Általános):** Minden használat után távolítsa el a sörték közül a hajszalakat, port és egyéb szennyeződések (pl. fésűvel vagy kézzel).
- **Mosás:** A szennyezett seprűket/keféket **meleg, szappanos vízben** mossa át. A ruhakeféket csak kíméletesen, finom mosószerrel tisztítsa.
- **Szárítás:** Mosás után **teljesen szárítsa meg** a keféket/seprűket, különös tekintettel a fa részekre és a sűrű sörték tövére, hogy elkerülje a penészesedést és a fa vetemedését. A seprűket a sörtékkel felfelé lógatva tárolja.

#### **Biztonsági Ellenőrzés**

- **Nyel és Rögzítés:** Seprűk esetében ellenőrizze, hogy a nyelv szilárdan rögzítve van-e a kefefejhez. A laza rögzítés balesetveszélyes.

- **Sérülés:** Rendszeresen vizsgálja meg a kefefejeket, hogy nincsenek-e rajtuk **repedések, letörések vagy kilazult sörték**. A sérült kefék hatékonysága csökken, és balesetet okozhatnak.

---

## Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

| Jelölés                      | Jelentés   |
|------------------------------|--|
| <b>Hőmérséklet piktogram</b> | Maximális javasolt tisztítási hőmérséklet.               |
| <b>Kézi piktogram</b>        | Kézi mosás javasolt a kíméletes tisztítás érdekében.     |
| <b>Cipő/Ruha ikon</b>        | Csak a jelölt célra használható (pl. csak ruhaápolásra). |
| <b>Áthúzott láng</b>         | Tűz és hőforrások közelében tilos használni.             |