

# Felmosó Nyelek (Általános) Útmutató

**Figyelem:** A termék címkéjén és a gyártó által biztosított, egyedi utasítások (különösen a rögzítési mechanizmusra vonatkozóan) mindig elsőbbséget élveznek!

---

## Általános Használati Útmutató

### Rendeltetésszerű Használat

- **Rögzítés:** Mindig ellenőrizze, hogy a felmosófej vagy a kefefej **szilárdan és teljesen** rá van-e csavarva/rögzítve a nyélhez a használat előtt. A laza rögzítés balesetveszélyes, és a fej leesését okozhatja.
- **Terhelés:** A nyeleket csak a rendeltetésszerű, tisztítási célra használja. **Ne használja emelőként, feszítővasként, vagy ne támaszkodjon rájuk** túlzott súllyal. A túlzott terhelés (pl. nehéz tárgyak mozgatása) a nyél töréséhez vagy deformálódásához vezethet.
- **Hosszbeállítás (Teleszkópos nyél):** Teleszkópos nyél esetén ügyeljen a megfelelő rögzítőmechanizmus (pl. csavaros rögzítés) pontos zárására. A rosszul rögzített teleszkópos nyél használat közben összecúsúszhat.

### Anyagvédelem

- **Műanyag és Fém Nyelek:** Ezek jól bírják a nedvességet. Viszont az **erős savak, lúgok** (ipari tisztítószer) idővel károsíthatják a műanyag vagy a festett fém felületét.
- **Fa Nyelek:** A fa nyél a legérzékenyebb a nedvességre. Kerülje a fa nyél hosszú ideig tartó **vízben állását** vagy a túlzottan magas páratartalmat. A fa nyél nedvesség hatására felpuhulhat, vetemedhet, vagy penészesedhet.

---

## Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

### Tisztítás és Karbantartás

- **Tisztítás:** Tisztításhoz elegendő a nyelet egy nedves ruhával áttörölni. **Ne tegye be a mosógépbe!**
- **Szárítás:** Különösen a **fa nyeleket** törölje szárazra használat után. A műanyag és fém nyelekről is távolítsa el a nedvességet a **rozsdásodás** (fém) és a **penészesedés** (fa) elkerülése érdekében.
- **Fa Nyél Karbantartása:** A kezeletlen fa nyeleket javasolt időnként egy vékony réteg **olajjal vagy viasszal** átkenni a fa kiszáradásának és szálkásodásának megelőzése céljából.

### Biztonsági Ellenőrzés

- **Sérülés (Fa):** Rendszeresen vizsgálja meg a fa nyeleket **repedések, szálkák vagy törések** szempontjából. A szálkás nyél kézsérülést okozhat, a törött nyél balesetveszélyes. A szálkás részt csiszolja le.

- **Sérülés (Fém/Műanyag):** Ellenőrizze a fém vagy műanyag nyeleken lévő éles sorjakat vagy deformációkat, amelyek sérülést okozhatnak.
- **Rögzítő Mechanizmus:** Teleszkópos nyeleknél ellenőrizze, hogy a zárómechanizmus (csavar, klipsz) **tökéletesen működik-e**, és biztosítja a nyél szilárd pozícióját. A hibás mechanizmust ne használja.

---

### Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
<b>Kézi piktogram</b>	Kézzel tisztítható, kíméletes kezelés.
<b>Fa ikon</b>	Fa nyél esetén (nedvességre érzékeny).
<b>Kör/Csavar ikon</b>	Ellenőrizze a csavaros/rögzítő mechanizmus szilárdságát.
<b>Áthúzott ember ikon</b>	Ne használja támaszkodásra vagy mászásra.