

Hőálló Asztali/Konyhai Üvegáru (70134200) Útmutató

Figyelem: A termék címkéjén és a gyártó által biztosított, egyedi utasítások mindig elsőbbséget élveznek!

Általános Használati Útmutató

Hőmérséklet és Hőhatás

- **Sütőben Használat:** Ezt az üvegárut kifejezetten magas hőmérsékletű sütőben való használatra tervezték. Mindig ellenőrizze a gyártó által megadott maximális hőmérsékleti határt.
- **Hő sokk Kerülése:** Bár a termék hőálló, a **hő sokkot (hirtelen hőmérséklet-különbséget)** kerülni kell!
 - **NE** tegye a forró üvegárut közvetlenül hideg, nedves felületre (pl. vizes pultra, hideg fémrácsra).
 - **NE** öntsön hideg folyadékot forró edénybe, és fordítva.
- **Tűzhely/Főzőlap:** **Kizárólag** akkor használja közvetlen lángon vagy elektromos főzőlapon, ha a gyártó ezt kifejezetten engedélyezi (általában csak hőterelő/diffúzor használatával).
- **Mikrohullámú sütő:** Használata általában biztonságos, de ellenőrizze, hogy az üvegáruhoz esetlegesen tartozó fedél, kupak vagy egyéb kiegészítő mikrózható-e.

Kezelés

- **Karcok és Repedések:** **NE** használja az üvegárut, ha azon repedést, törést vagy mély karcot észlel. A sérült felület jelentősen növeli a hő sokk okozta törés kockázatát.
 - **Karcok Kerülése:** A karcok elkerülése érdekében ne használjon fém vagy éles eszközöket az üveg felületén.
-

Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

Tisztítás és Karbantartás

- **Mosogatógép:** Az ilyen típusú üvegáru általában mosogatógépben mosható. Győződjön meg róla, hogy az edények stabilan állnak, és nem érnek össze a mosás alatt, elkerülve a lehetséges csipkézést.
- **Kézi mosás:** Makacs ételmaradékok esetén áztassa be az edényt, majd használjon műanyag vagy nylon kefét és semleges mosogatószeret. Kerülje az erős súrolószereket.
- **Letörés, Karcolás:** Rendszeresen ellenőrizze az edények szélét, fogantyúját és alját. A legkisebb repedés is potenciális törési pontot jelent. A sérült terméket azonnal selejtezze le.

Biztonsági Tanácsok

- **Kesztyű Használata:** A sütőből kivett forró üvegáru kezelésekor mindig használjon vastag sütőkesztyűt vagy edényfogót.

- **Gőz:** A forró üvegáru fedelének levételekor óvakodjon a kiáramló forró gőztől.

Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
Pohár és villa	Élelmiszerrel való érintkezésre engedélyezett (Food Safe).
Sütő ikon	Sütőben használható.
Hullámok	Mikrohullámú sütőben használható.
Hópelyhek	Fagyasztóban használható.
Tálak vízcseppekkel	Mosogatógépben mosható.