

# **Takarítóeszközök Kiegészítői és Nyeles Eszközök** **(9603909900) Útmutató**

**Figyelem:** A termék címkéjén és a gyártó által biztosított, egyedi utasítások mindig elsőbbséget élveznek!

---

## **Általános Használati Útmutató**

### **Használat és Vegyszerek**

- **Vegyszerkompatibilitás:** Csak olyan tisztítószer és vegyszert használjon, amelyet az eszköz anyaga (pl. műanyag, szintetikus vagy természetes szálak) **elvisel**. Az erős, tömény savak vagy lúgok károsíthatják a műanyag részeket, a nyél felületét és a kefe sörtéit.
- **Hőmérséklet:** Kerülje a kefék, sörték és szövetek túlzottan forró víznek (forráspont körüli) való kitételét, ami deformálhatja a műanyag fejeket, vagy károsíthatja a szintetikus szálakat.
- **Alkalmazás:** A **különböző tisztítási feladatokhoz** (pl. WC, konyha, padló) **különböző eszközöket** használjon a keresztfertőzés elkerülése érdekében.
- **Erőteljes Használat:** A felmosófejeket, kefe- és seprűnyalábokat rendeltetésszerűen használja. A túlzott erő vagy hajlítás a nyél vagy a fej rögzítésének töréséhez vezethet.

### **Nyeles Eszközök**

- **Nyél Csatlakozás:** Használat előtt győződjön meg arról, hogy a **nyél szilárdan, stabilan és szakszerűen van rögzítve** a fejhez. A laza rögzítés balesetet vagy a fej leesését okozhatja.
  - **Tollseprű:** Ne mossa ki a tollseprűt, hacsak a gyártó másként nem rendelkezik. A tisztításhoz finom rázást vagy porszívózást alkalmazzon.
- 

## **Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató**

### **Tisztítás és Karbantartás**

- **Tisztítás (Általános):** Minden használat után távolítsa el a szennyeződések (port, hajszálat, szappanmaradékot, stb.) a kefékről és felmosókról. Mossa át tiszta vízben, majd csavarja ki vagy rázza le a felesleges vizet.
- **Szárítás:** Tárolás előtt hagyja az eszközöket **teljesen megszáradni**, jól szellőző helyen, lógatva vagy úgy, hogy a kefe/felmosó feje ne érjen a talajhoz. A nedvesen hagyott eszközök kellemetlen szagot vagy penész kialakulását okozhatják.
- **Vegyszer Maradványok:** Öblítse le alaposan az eszközöket a vegyszeres használat után, hogy ne maradjon a szálakon tisztítószer maradvány, amely károsíthatja az eszközt vagy a következő tisztított felületet.

### **Biztonsági Ellenőrzés**

- **Sérülés:** Rendszeresen ellenőrizze a műanyag fejeket **repedések és törések** szempontjából, valamint a nyél és a fej közötti **csatlakozási pontokat**. A sérült, instabil eszközök balesetveszélyesek.
  - **Sörték/Szálak:** Ellenőrizze a kefék és felmosók szálainak állapotát. A túlságosan elkopott, merev vagy deformálódott sörték már nem tisztítanak hatékonyan, cseréje javasolt.
- 

## Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
<b>Hőmérséklet piktogram</b>	Maximális javasolt tisztítási hőmérséklet (pl. 40°C).
<b>Kézi piktogram</b>	Kézi mosás javasolt a kíméletes tisztítás érdekében.
<b>Áthúzott láng</b>	Tűz és hőforrások közelében tilos használni.
<b>Kukás kuka áthúzva</b>	Ne dobja a háztartási hulladékba (ha elektronikus vagy veszélyes anyagot tartalmaz).
Exportálás Táblázatok-fájlba	